

Внимание!

Обращаем Ваше внимание, что протестировать возможность интеграции картридера Chip & PIN Mobile Card Rider «ROAM RP750x» со всеми мобильными устройствами под управлением ОС Android не представляется возможным. Наличие Вашего устройства в данном списке не гарантирует 100% возможность его интеграции с картридером ROAM RP750x, т.к. существует различные модификации одного и того же устройства. Наличие Вашего устройства в этом списке говорит лишь о том, что хотя бы с одним аналогичным устройством нам удалось успешно интегрировать картридер ROAM RP750x. Для проверки возможности подключения Вашего устройства рекомендуем перед покупкой картридера ROAM RP750x обращаться в офисы нашего предприятия.

Рекомендуемая версия смартфона либо планшета под управлением ОС Android **не ниже 2.3.**

AB S.A. Ignis 8, ANDROID 4.2.2

Acer A1-810, ANDROID 4.4.2

Acer A200, ANDROID 4.0.3

Acer Z200, ANDROID 4.4.2

Actions 716, ANDROID 4.4.4

Alps Android Style III W, ANDROID 4.2.2

Alps A351, ANDROID 2.3.6

Alps e1901_v77_jbl1, ANDROID 4.1.1

Alps e1908_v77_jbl1_9p017_6628, ANDROID 4.1.1

Alps Five, ANDROID 4.2.1

Alps GLX L100+, ANDROID 4.0.3

Alps GOCLEVER TAB M713G, ANDROID 4.0.4

Alps GS700, ANDROID 4.4.2

Alps GT-H9503, ANDROID 4.2.2

Alps GT88, ANDROID 4.2.2

Alps G808 Oc, ANDROID 4.4.2

Alps iMap-7275Tab, ANDROID 4.1.2

Alps MG532, ANDROID 4.1.1

Alps MID, ANDROID 4.0.4

Alps MT6571, ANDROID 4.4.4

Alps NT-3601P/3602P, ANDROID 4.2.2

Alps N8000, ANDROID 4.2.2

Alps PAP4300 DUO, ANDROID 4.0.3

Alps PC-7006M, ANDROID 4.0.4

Alps PMP7170B3G, ANDROID 4.0.4

Alps PMP7170B3G DUO, ANDROID 4.1.2

Alps PMP7280C3G, ANDROID 4.1.2

Alps PMP7380D3G, ANDROID 4.1.2

Alps Pulsar, ANDROID 4.4.2

Alps Quest506, ANDROID 4.2.2

Alps RMD-753, ANDROID 4.4.2

Alps RMD-855, ANDROID 4.0.4

Alps RMD-855, ANDROID 4.1.2

Alps RMP-530, ANDROID 4.1.1
Alps RO22, ANDROID 4.0.4
Alps SUPRA M720G, ANDROID 4.2.2
Alps S15, ANDROID 4.2.2
Alps teXet X-maxi qHD, ANDROID 4.2.2
Alps teXet X-start, ANDROID 4.2.2
Alps TF-MID706G, ANDROID 4.1.2
Alps Vision, ANDROID 4.0.4
Alps V8110, ANDROID 2.3.6
Alps X-pad NAVI 7.1 3G (revision 2), ANDROID 4.2.2
Alps ZP300, ANDROID 4.0.3
Alps 01_v89_jbl1a698, ANDROID 4.2.1
Alps 03_v89_jbl, ANDROID 4.2.2
alps, 4.2.2, 3.4.5, Kiano Elegance 7 3G by Zanetti
alps, 4.4.2, 3.4.67, GS700
Android MIST, ANDROID 4.1.2
Android MS3A, ANDROID 4.2.2
Archos Archos 80 Xenon, ANDROID 4.1.2
Ark-Electronic-Technology ARK-Benefit-I1, ANDROID 4.4.2
Asus ASUS_T00G, ANDROID 4.3
Asus ASUS_T00J, ANDROID 4.3
Asus ASUS_T00J, ANDROID 4.4.2
Asus ASUS_T00J, ANDROID 5.0
Asus ASUS_Z00AD, ANDROID 5.0
Asus ASUS_Z00ADB, ANDROID 5.0
Asus ASUS_Z002, ANDROID 4.4.2
Asus ASUS_Z007, ANDROID 4.4.2
Asus K00Z, ANDROID 4.4.2
Asus K01N, ANDROID 4.4.2
Asus K012, ANDROID 4.3
Asus K016, ANDROID 4.4.2
Asus K019, ANDROID 4.4.2
Asus K019, ANDROID 5.0.1
Asus Nexus 7, ANDROID 5.1.1
Asus Nexus 7, ANDROID 6.0.1
Asus PadFone, ANDROID 4.1.1
Asus P001, ANDROID 5.0
Asus P01Y, ANDROID 5.0.2
Asus Z00D, ANDROID 5.0.1
BIRD V12, ANDROID 4.0.4
BQS-3510, ANDROID 4.4.2
BQS-4010, ANDROID 4.4.2
BQS-4510, ANDROID 4.2.2
Cellon VEON_C8680, ANDROID 4.0.4
Compal PMT3277_3G, ANDROID 4.3
Dell Venue 7 3730, ANDROID 4.4.2
Demo QUMO Altair 7001 4GB white, ANDROID 4.2.2

Device Alto, ANDROID 4.2.2
Device A400, ANDROID 4.2.2
Device D8.2 3G, ANDROID 4.2.2
Device Fresh, ANDROID 4.2.2
Device N1, ANDROID 4.2.2
Device Rio, ANDROID 4.2.2
Device X5, ANDROID 4.2.2
DEXP Ixion E150, ANDROID 4.4.2
DEXP Ixion M 5, ANDROID 4.4.2
DEXP Ursus A270, ANDROID 4.4.2
DEXP X-square, ANDROID 4.4.2
Digma DIGMA iDsD7 3G, ANDROID 4.0.4
DIGMA HIT HT7070MG, ANDROID 4.4.2
Digma iDxD5, ANDROID 4.0.4
DIGMA Optima 7.07 3G TT7007MG, ANDROID 4.4.2
DIGMA Optima 7.21 3G TT7021PG, ANDROID 4.4.2
DIGMA Plane E8.1 3G PS8081MG, ANDROID 5.1
DIGMA Platina 8.3 3G NS8003EG, ANDROID 4.2.2
DIGMA TT7024MG, ANDROID 4.2.2
DOOGEE DG800, ANDROID 4.4.2
DOOGEE X5, ANDROID 5.1
DOOGEE X6, ANDROID 5.1
Elephone Elephone P8000, ANDROID 5.1
Explay Atom, ANDROID 4.4.2
Explay Bit, ANDROID 4.4.2
Explay Cosmic, ANDROID 4.4.2
Explay Easy, ANDROID 4.4.2
Explay Hit, ANDROID 4.4.2
Explay Light, ANDROID 4.4.2
Explay Tornado, ANDROID 4.4.2
Explay Tornado3G, ANDROID 4.4.2
Explay Vega, ANDROID 4.4.2
Fly FS401, ANDROID 4.4.2
Fly FS501, ANDROID 4.4.2
Fly IQ239, ANDROID 2.3.5
Fly IQ434, ANDROID 4.2.2
Fly IQ4407, ANDROID 4.2.2
Fly IQ4411, ANDROID 4.1.2
Fly IQ4416, ANDROID 4.2.2
Fly IQ442 Quad, ANDROID 4.1.2
Fly IQ4490i, ANDROID 4.4.2
FLY IQ4503 Quad, ANDROID 4.4.2
Fly IQ4505 Quad, ANDROID 4.4.2
FortuneShip Tab_2, ANDROID 4.4.2
Foxconn International Holdings Limited PMT5487_3G, ANDROID 4.2.2
Foxconn International Holdings Limited PMT5777_3G, ANDROID 4.2.2
Foxconn International Holdings Limited PMT5887_3G, ANDROID 4.2.2

Foxconn International Holdings Limited PMT7077_3G, ANDROID 4.2.2
Foxconn International Holdings Limited PMT7177_3G, ANDROID 4.2.2
GIGABYTE GSmart Mika M3, ANDROID 4.4.2
GIGABYTE GSmart Tuku T2, ANDROID 4.0.4
GIGABYTE PMT7787_3G, ANDROID 4.2.2
Ginzzu GT-W153, ANDROID 5.1
GOCLEVER ELIPSO_71, ANDROID 4.2.2
GOCLEVER QUANTUM 4, ANDROID 4.2.2
GOCLEVER Quantum_1010_Mobile, ANDROID 4.4.2
GOCLEVER Quantum2 500, ANDROID 4.4.2
GOCLEVER Q700Mobile, ANDROID 4.4.2
GOCLEVER TQ700N, ANDROID 4.4.2
GT-I9500, ANDROID 4.2.2
Haier G700, ANDROID 4.4.2
Haier, 4.4.2, 3.4.67, G700
HA9KMO RMD-751, ANDROID 4.1.1
HOMTOM HT6, ANDROID 5.1
HTC Desire, ANDROID 2.3.7
HTC Desire EYE, ANDROID 6.0.1
HTC Desire X, ANDROID 4.1.1
HTC Desire 210 dual sim, ANDROID 4.2.2
HTC Desire 300, ANDROID 4.1.2
HTC Desire 310, ANDROID 4.2.2
HTC Desire 310 dual sim, ANDROID 4.2.2
HTC Desire 326G dual sim, ANDROID 4.4.2
HTC Desire 500 dual sim, ANDROID 4.1.2
HTC Desire 510, ANDROID 4.4.3
HTC Desire 516 dual sim, ANDROID 4.3
HTC Desire 526G dual sim, ANDROID 4.4.2
HTC Desire 600 dual sim, ANDROID 4.1.2
HTC Desire 601 dual sim, ANDROID 4.2.2
HTC Desire 610, ANDROID 4.4.2
HTC Desire 626G dual sim, ANDROID 4.4.2
HTC Desire 700 dual sim, ANDROID 4.1.2
HTC Desire 816, ANDROID 5.0.2
HTC Desire 816, ANDROID 6.0
HTC Desire 816 dual sim, ANDROID 5.0.2
HTC Desire 816G dual sim, ANDROID 4.4.2
HTC Desire 820, ANDROID 4.4.4
HTC Desire 820, ANDROID 5.0.2
HTC Desire 820G dual sim, ANDROID 4.4.2
Htc HTC Desire 310 dual sim, ANDROID 4.2.2
Htc HTC Desire 400 dual sim, ANDROID 4.1.1
Htc HTC T528w, ANDROID 4.1.1
HTC Incredible S, ANDROID 4.0.4
HTC One, ANDROID 4.4.2
HTC One, ANDROID 4.4.3

HTC One, ANDROID 5.0.2
HTC One dual sim, ANDROID 5.0.2
HTC One mini, ANDROID 4.4.2
HTC One mini 2, ANDROID 4.4.2
HTC One M8s, ANDROID 5.0.2
HTC One M9, ANDROID 6.0
HTC One S, ANDROID 4.1.1
HTC One V, ANDROID 4.0.3
HTC One 801s, ANDROID 5.0.2
HTC One_M8 dual sim, ANDROID 6.0
HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e, ANDROID 4.0.3
HTC Sensation Z710e, ANDROID 4.0.3
HTC Wildfire, ANDROID 4.0.4
htc, 4.2.2, 3.4.5, HTC Desire 310 dual sim
HTC_D626ph, ANDROID 4.4.2
HUAWEI ALE-L21, ANDROID 5.0.1
HUAWEI CHC-U01, ANDROID 4.4.2
HUAWEI Che2-L11, ANDROID 4.4.2
HUAWEI Che2-L11, ANDROID 6.0
HUAWEI GRA-UL00, ANDROID 5.0
HUAWEI GRA-UL00, ANDROID 5.0.1
HUAWEI G510-0010, ANDROID 4.1.2
HUAWEI G510-0200, ANDROID 4.1.1
HUAWEI G525-U00, ANDROID 4.1.2
HUAWEI G610-U00, ANDROID 4.2.1
HUAWEI G610-U20, ANDROID 4.2.1
HUAWEI G630-U20, ANDROID 4.3
HUAWEI G7-L01, ANDROID 4.4.4
HUAWEI G700-U00, ANDROID 4.2.1
HUAWEI G730-U10, ANDROID 4.2.2
HUAWEI G750-U10, ANDROID 4.2.2
HUAWEI hi6210sft, ANDROID 5.0
HUAWEI HN3-U00, ANDROID 4.2.2
HUAWEI Ho1-U19, ANDROID 4.4.2
HUAWEI H30-U10, ANDROID 4.2.2
HUAWEI H60-L02, ANDROID 4.4.2
HUAWEI KII-L21, ANDROID 5.1.1
HUAWEI MediaPad, ANDROID 4.0.3
HUAWEI MediaPad M1 8.0, ANDROID 4.2.2
HUAWEI MediaPad T1 8.0, ANDROID 4.3
HUAWEI MediaPad 10 FHD, ANDROID 4.0.4
HUAWEI MediaPad 10 LINK, ANDROID 4.1.2
HUAWEI MediaPad 7 Lite, ANDROID 4.0.3
HUAWEI MediaPad 7 Vogue, ANDROID 4.1.2
HUAWEI MediaPad 7 Youth, ANDROID 4.1.2
HUAWEI MTC Fit, ANDROID 2.3.6
HUAWEI MTC Neo, ANDROID 2.2.2

HUAWEI MTC Viva, ANDROID 4.0.3
HUAWEI MT1-U06, ANDROID 4.1.2
HUAWEI P2-6011, ANDROID 4.1.2
HUAWEI P6 S-U06, ANDROID 4.2.2
HUAWEI P6-U06, ANDROID 4.2.2
HUAWEI P6-U06, ANDROID 4.4.2
HUAWEI P7-L00, ANDROID 4.4.2
HUAWEI P7-L10, ANDROID 4.4.2
HUAWEI P7-L10, ANDROID 5.1.1
HUAWEI TIT-AL00, ANDROID 5.1
HUAWEI T1-701u, ANDROID 4.4.2
HUAWEI U8186, ANDROID 2.3.6
HUAWEI U8650, ANDROID 2.3.4
HUAWEI U8650, ANDROID 2.3.6
HUAWEI U8650-1, ANDROID 2.3.6
HUAWEI U8655-1, ANDROID 2.3.6
HUAWEI U8800Pro, ANDROID 2.3.5
HUAWEI U8812D, ANDROID 2.3.6
HUAWEI U8815, ANDROID 2.3.6
HUAWEI U8815, ANDROID 4.0.3
HUAWEI U8825D, ANDROID 4.0.4
HUAWEI U8836D, ANDROID 4.0.4
HUAWEI U8860, ANDROID 2.3.6
HUAWEI U8860, ANDROID 4.0.3
Huawei U8860, ANDROID 4.1.2
HUAWEI U8950-1, ANDROID 4.0.4
HUAWEI U9500, ANDROID 4.0.3
HUAWEI U9508, ANDROID 4.0.4
HUAWEI U9510, ANDROID 4.4.2
HUAWEI X1 7.0, ANDROID 5.1.1
HUAWEI Y210-0200, ANDROID 2.3.6
HUAWEI Y300-0000, ANDROID 4.1.1
HUAWEI Y300-0100, ANDROID 4.1.1
HUAWEI Y320-U10, ANDROID 4.2.2
HUAWEI Y330-U11, ANDROID 4.2.2
HUAWEI Y336-U02, ANDROID 4.4.2
HUAWEI Y360-U61, ANDROID 4.4.2
HUAWEI Y530-U00, ANDROID 4.3
HUAWEI Y560-L01, ANDROID 5.1.1
HUAWEI Y560-U02, ANDROID 4.4.2
HUAWEI, 2.3.4, 2.6.35.7-perf, U8650
HUAWEI, 2.3.6, 2.6.35.7-perf, U8650-1
HUAWEI, 2.3.6, 2.6.38.6-perf, U8655-1
HUAWEI, 4.2.1, 3.4.5, HUAWEI G610-U20
HUAWEI, 4.2.1, 3.4.5, HUAWEI G700-u20
HUAWEI, 4.2.2, 3.0.8-g87090fd, MediaPad M1 8.0
HUAWEI-U8850, ANDROID 2.3.7

IconBIT NT-3702S, ANDROID 4.2.2
IconBIT NT-3710S, ANDROID 4.2.2
IFive ifiveX2, ANDROID 4.4.2
InFocus M2, ANDROID 4.4.2
Intel T700i_3G, ANDROID 4.4.4
IPhone 6S, ANDROID 5.0
JIAYU JY-G3, ANDROID 4.2.1
JIAYU JY-G4, ANDROID 4.2.1
JYT JY-F1, ANDROID 4.2.2
JYT JY-G3, ANDROID 4.1.2
Keener K-8G, ANDROID 4.2.2
KEENER K-8S, ANDROID 4.2.2
KM DRIVE2, ANDROID 4.3
Lenovo, ANDROID 4.4.2
Lenovo A5500-H, ANDROID 4.2.2
Lenovo A5500-H, ANDROID 4.4.2
Lenovo A606, ANDROID 4.4.2
Lenovo A7600-H, ANDROID 4.4.2
Lenovo A820, ANDROID 4.4.2
LENOVO IdeaTab A2107A-H, ANDROID 4.0.3
LENOVO IdeaTab S6000-H, ANDROID 4.2.2
LENOVO IdeaTabA1000-F, ANDROID 4.1.2
LENOVO Jiayu G4S, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A1000, ANDROID 5.0
LENOVO Lenovo A2010-a, ANDROID 5.1
LENOVO Lenovo A316i, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo A328, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A3500-H, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A3500-HV, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A3600-d, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A369, ANDROID 2.3.6
LENOVO Lenovo A369i, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo A399, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A5000, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A5000, ANDROID 5.0.2
LENOVO Lenovo A516, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo A536, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A6000, ANDROID 4.4.4
LENOVO Lenovo A6000, ANDROID 5.0.2
LENOVO Lenovo A656, ANDROID 4.2.1
LENOVO Lenovo A660, ANDROID 4.0.4
LENOVO Lenovo A7000-a, ANDROID 5.0
LENOVO Lenovo A706_ROW, ANDROID 4.1.2
LENOVO Lenovo A806, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo A859, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo B6000-H, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo B8000-F, ANDROID 4.4.2

LENOVO Lenovo B8000-H, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo B8000-H, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo B8080-H, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo K910, ANDROID 5.1.1
LENOVO Lenovo K920, ANDROID 5.0.2
LENOVO Lenovo P1ma40, ANDROID 5.1
LENOVO Lenovo P70-A, ANDROID 4.4.4
LENOVO Lenovo P70-A, ANDROID 5.1
LENOVO Lenovo P70-t, ANDROID 4.4.4
LENOVO Lenovo P770, ANDROID 4.1.1
LENOVO Lenovo P780, ANDROID 4.2.1
LENOVO Lenovo P780, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo P780_ROW, ANDROID 4.2.1
LENOVO Lenovo S5000-F, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo S5000-H, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo S650, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo S660, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo S720, ANDROID 4.0.4
LENOVO Lenovo S820, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo S860, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo S90-A, ANDROID 4.4.4
LENOVO Lenovo S90-A, ANDROID 5.0.2
LENOVO Lenovo S930, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo S930, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo S939, ANDROID 4.2.2
LENOVO Lenovo TAB S8-50L, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo TAB S8-50LC, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo TAB S8-50LC, ANDROID 5.0.1
LENOVO Lenovo TAB 2 A10-70L, ANDROID 4.4.4
LENOVO Lenovo TAB 2 A7-30D, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo TAB 2 A7-30DC, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo TAB 2 A7-30HC, ANDROID 4.4.2
LENOVO Lenovo YT3-850M, ANDROID 5.1.1
LENOVO Lenovo Z90a40, ANDROID 5.1
LENOVO LenovoA3300-HV, ANDROID 4.4.2
LENOVO LIFETAB E7312, ANDROID 4.2.2
Lenovo S660, ANDROID 4.2.2
Lenovo S660, ANDROID 4.4.2
LENOVO S939, ANDROID 4.2.2
LENOVO ThinkPad Tablet, ANDROID 4.0.3
LENOVO YOGA Tablet 2-1050L, ANDROID 4.4.2
LENOVO YOGA Tablet 2-1050L, ANDROID 5.0.1
LENOVO, 4.0.3, 3.0.8, Lenovo A390t
LENOVO, 4.4.2, 3.4.67, Lenovo P780
LENOVO, 4.4.2, 3.4.67, Lenovo S820
LENOVO, 5.1, 3.10.65, Lenovo P70-A
LGE LG-D285, ANDROID 4.4.2

LGE LG-D320, ANDROID 4.4.2
LGE LG-D325, ANDROID 4.4.2
LGE LG-D380, ANDROID 4.4.2
LGE LG-D405, ANDROID 5.0.2
LGE LG-D410, ANDROID 4.4.2
LGE LG-D410, ANDROID 5.0.2
LGE LG-D620, ANDROID 5.0.2
LGE LG-D686, ANDROID 4.4.2
LGE LG-D722, ANDROID 5.0.2
LGE LG-D724, ANDROID 4.4.2
LGE LG-D724, ANDROID 5.0.2
LGE LG-D802, ANDROID 4.4.2
LGE LG-D858HK, ANDROID 5.0.1
LGE LG-E400, ANDROID 2.3.6
LGE LG-E405, ANDROID 2.3.6
LGE LG-E435, ANDROID 4.1.2
LGE LG-E440, ANDROID 4.1.2
LGE LG-E450, ANDROID 4.1.2
LGE LG-E455, ANDROID 4.1.2
LGE LG-E610, ANDROID 4.0.3
LGE LG-E610, ANDROID 4.1.2
LGE LG-E612, ANDROID 4.0.3
LGE LG-E612, ANDROID 4.1.2
LGE LG-E615, ANDROID 4.0.4
LGE LG-E975, ANDROID 4.1.2
LGE LG-E975, ANDROID 4.4.2
LGE LG-H502, ANDROID 5.0.1
LGE LG-H540, ANDROID 5.0.2
LGE LG-K430, ANDROID 6.0
LGE LG-P698, ANDROID 2.3.4
LGE LG-P700, ANDROID 4.0.3
LGE LG-P700, ANDROID 4.1.2
LGE LG-P705, ANDROID 4.0.3
LGE LG-P705, ANDROID 4.1.2
LGE LG-P713, ANDROID 4.1.2
LGE LG-P715, ANDROID 4.1.2
LGE LG-P760, ANDROID 4.1.2
LGE LG-P768, ANDROID 4.0.4
LGE LG-P940, ANDROID 2.3.7
LGE LG-P970, ANDROID 2.3.4
LGE LG-V410, ANDROID 4.4.2
LGE LG-V490, ANDROID 5.0.2
LGE LG-X145, ANDROID 4.4.2
LGE LG-X155, ANDROID 5.0
LGE Nexus 4, ANDROID 5.1.1
LGE Nexus 5, ANDROID 6.0.1
LGE, 4.1.2, 3.4.0, LG-E455

LGE, 4.1.2, 3.4.0-g8831c29, LG-E610
MANTA MID713, ANDROID 4.2.2
MANTA MID713QC, ANDROID 4.2
MANTA MSP4000, ANDROID 4.2.2
MANTA MS4504, ANDROID 4.2.2
Manufacturer A10, ANDROID 4.0.4
Meizu MX5, ANDROID 5.1
Meizu m1 note, ANDROID 4.4.4
Meizu m2, ANDROID 5.1
Micromax A79, ANDROID 4.4.2
Micromax D200, ANDROID 4.4.2
Micromax D333, ANDROID 5.1
Micromax Q324, ANDROID 4.4.3
Micromax Q380, ANDROID 5.0.2
MIKI SLX Andromeda S708, ANDROID 4.2.2
MODECOM FreeTAB 9000 IPS ICG 3G, ANDROID 4.2.2
Motorola XT1033, ANDROID 4.4.3
Motorola XT1052, ANDROID 4.4.4
Motorola XT910, ANDROID 4.0.4
MT GT-T7100, ANDROID 4.1.1
Nokia, 4.3, 3.4.0-perf-gdd77ad5, NokiaX2DS
Nokia_X, ANDROID 4.1.2
Nokia_XL, ANDROID 4.1.2
NokiaX2DS, ANDROID 4.3
NVIDIA Vega, ANDROID 4.0.3
Oysters T102ER 3G, ANDROID 4.4.2
Oysters T72X 3G, ANDROID 4.4.2
Philips S309, ANDROID 4.4.2
Philips S388, ANDROID 4.2.2
Philips W3500, ANDROID 4.2.2
Philips W3568, ANDROID 4.2.2
Philips W6500, ANDROID 4.2.2
Philips W6610, ANDROID 4.2.2
Philips, 4.4.2, 3.10.17-svn43695, Philips_S307
Philips_S307, ANDROID 4.4.2
Philips_S388, ANDROID 4.4.2
Prestigio PAP3350DUO, ANDROID 4.2.2
Prestigio PAP3400DUO, ANDROID 4.2.2
Prestigio PAP3501DUO, ANDROID 4.2.2
Prestigio PAP3540DUO, ANDROID 4.1.1
Prestigio PAP4040_DUO, ANDROID 4.0.4
Prestigio PAP4044DUO, ANDROID 4.1.1
Prestigio PAP4055DUO, ANDROID 4.1.1
Prestigio PAP5000TDUO, ANDROID 4.1.1
Prestigio PAP5300DUO, ANDROID 4.1.2
Prestigio PAP5400DUO, ANDROID 4.1.2
Prestigio PAP5451DUO, ANDROID 4.2.2

Prestigio PAP5500DUO, ANDROID 4.2.2
Prestigio PAP5503DUO, ANDROID 4.2.2
Prestigio PMP3007C3G, ANDROID 4.2.2
Prestigio PMP5101C3G_QUAD, ANDROID 4.2.2
Prestigio PMP7079D3G_QUAD, ANDROID 4.2.2
Prestigio PMP7100D3G_QUAD, ANDROID 4.2.2
Prestigio PMP7280C3G, ANDROID 4.1.2
Prestigio PMP7280C3G_QUAD, ANDROID 4.2.2
Prestigio PMP7280D3G_QUAD, ANDROID 4.2.2
Prestigio PMP7380D3G_QUAD, ANDROID 4.2.2
Prestigio PMT3011_3G, ANDROID 4.4.2
Prestigio PMT3037_3G, ANDROID 4.4.2
Prestigio PMT3038_3G, ANDROID 4.4.2
Prestigio PMT3057_3G, ANDROID 4.4.2
Prestigio PMT3067_3G, ANDROID 4.4.2
Prestigio PMT5021_3G, ANDROID 4.4.2
Prestigio PMT5287_4G, ANDROID 4.3
Prestigio PMT7008_4G, ANDROID 4.4.4
Prestigio PSP3450DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP3452DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP3455DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP3502DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP3503DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP3504DUO, ANDROID 5.0.2
Prestigio PSP3505DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP3509DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP5455DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP5507DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP5517DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP5550DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio PSP7505DUO, ANDROID 4.4.2
Prestigio, 4.2.2, 3.4.5, PAP5450DUO
Quest 507 QUMO Quest 507, ANDROID 4.4.2
Ritmix RMD-757, ANDROID 4.0.4
Ritmix RMP-505, ANDROID 4.2.2
Rockchip Inch Sirius HD ITW1001, ANDROID 4.2.2
Rockchip M7pro, ANDROID 4.2.2
Rockchip M9, ANDROID 4.2.2
Rockchip M9pro, ANDROID 4.2.2
Rockchip PMP7100D3G, ANDROID 4.1.1
Samsung Galaxy Nexus, ANDROID 4.3
Samsung GT-B5510, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-I5800, ANDROID 4.1.1
Samsung GT-I8150, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-I8160, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-I8160, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I8190, ANDROID 4.1.1

Samsung GT-I8190, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I8262, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I8552, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I8580, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-I9000, ANDROID 4.4.4
Samsung GT-I9001, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-I9003, ANDROID 2.3.5
Samsung GT-I9060, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-I9060I, ANDROID 4.4.4
Samsung GT-I9070, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-I9070, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I9070, ANDROID 4.3.1
Samsung GT-I9082, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I9082, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-I9100, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I9105, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-I9105P, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-I9190, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-I9190, ANDROID 4.4.2
Samsung GT-I9192, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-I9192, ANDROID 4.4.2
Samsung GT-I9260, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I9295, ANDROID 5.0.1
Samsung GT-I9300, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-I9300, ANDROID 4.3
Samsung GT-I9300I, ANDROID 4.3
Samsung GT-I9300I, ANDROID 4.4.4
Samsung GT-I9301I, ANDROID 4.4.2
Samsung GT-I9500, ANDROID 4.4.2
Samsung GT-I9500, ANDROID 5.0.1
Samsung GT-I9505, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-I9505, ANDROID 4.4.2
Samsung GT-I9505, ANDROID 5.0.1
Samsung GT-I9515, ANDROID 4.4.2
Samsung GT-N5100, ANDROID 4.4.4
Samsung GT-N7000, ANDROID 4.0.4
Samsung GT-N7000, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-N7100, ANDROID 4.4.2
Samsung GT-N8000, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-N8000, ANDROID 4.4.2
Samsung GT-P3100, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-P3100, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-P5100, ANDROID 4.0.3
Samsung GT-P5100, ANDROID 4.0.4
Samsung GT-P5100, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-P5100, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-P5200, ANDROID 4.4.2

Samsung GT-P6800, ANDROID 4.0.4
Samsung GT-P7300, ANDROID 4.0.4
Samsung GT-S5282, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-S5300, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5302, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5310, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-S5312, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-S5360, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5570, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5570I, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5660, ANDROID 2.3.5
Samsung GT-S5660, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5660, ANDROID 4.0.4
Samsung GT-S5690, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5830, ANDROID 2.3.5
Samsung GT-S5830, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5830G, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5830i, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S5830i, ANDROID 2.3.7
Samsung GT-S5839i, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S6102, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S6312, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-S6500D, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S6500D, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-S6790, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-S6802, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S6810P, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-S7262, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-S7270, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-S7272, ANDROID 4.2.2
Samsung GT-S7390, ANDROID 4.1.2
Samsung GT-S7500, ANDROID 2.3.6
Samsung GT-S7562, ANDROID 4.0.4
Samsung GT-S7710, ANDROID 4.1.2
Samsung SAMSUNG-SGH-I717, ANDROID 4.1.2
Samsung SCH-I545, ANDROID 4.3
Samsung SM-A300F, ANDROID 5.0.2
Samsung SM-A300FU, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-A300FU, ANDROID 5.0.2
Samsung SM-A500F, ANDROID 5.0.2
Samsung SM-A500FU, ANDROID 5.0.2
Samsung SM-A710F, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-E500H, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-G130E, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G130H, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G313H, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G318H, ANDROID 4.4.4

Samsung SM-G350, ANDROID 4.2.2
Samsung SM-G350E, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G355H, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G355HN, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G360H, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-G361F, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-G361H, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-G388F, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-G530H, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-G530H, ANDROID 5.0.2
Samsung SM-G531F, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-G531H, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-G7102, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G800F, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G800H, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-G800H, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-G900F, ANDROID 5.0
Samsung SM-G900FD, ANDROID 5.0
Samsung SM-G900H, ANDROID 5.0
Samsung SM-G920F, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-G920F, ANDROID 6.0.1
Samsung SM-G935F, ANDROID 6.0.1
Samsung SM-J100FN, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-J100H, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-J105H, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-J120F, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-J200H, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-J500H, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-J700H, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-N900, ANDROID 5.0
Samsung SM-N9005, ANDROID 5.0
Samsung SM-N910C, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-T111, ANDROID 4.2.2
Samsung SM-T116, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-T210, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-T211, ANDROID 4.1.2
Samsung SM-T211, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-T230, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-T231, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-T311, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-T331, ANDROID 5.1.1
Samsung SM-T355, ANDROID 5.0.2
Samsung SM-T531, ANDROID 4.4.2
Samsung SM-T531, ANDROID 5.0.2
Samsung SM-T535, ANDROID 5.0.2
Samsung SM-T561, ANDROID 4.4.4
Samsung SM-T715, ANDROID 5.0.2

samsung, 4.1.2, 3.0.31-978827, GT-I8160
samsung, 4.4.4, 3.10.17-982253, SM-G318H
samsung, 4.4.4, 3.4.0-5183397, GT-I9300I
samsung, 4.4.4, 3.4.76-codeaurora, GT-S6500D
samsung, 5.1.1, 3.10.49-958143, SM-J500H
samsung, 5.1.1, 3.10.65-874506, SM-J200H
SANGFEI Philips W336, ANDROID 4.0.4
SEMC Xperia Active, ANDROID 4.4.2
Senkatel_T1009, ANDROID 4.1.1
SENSEIT E400, ANDROID 5.0
SENSEIT R390, ANDROID 4.2.2
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD Effect, ANDROID 4.2.2
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD KENEKSI_Sky, ANDROID 4.2.2
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD KENEKSI_Step, ANDROID 4.4.2
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION DEVICE CO., LTD, 4.2.2, 3.4.5, KENEKSI_Libra_Dual
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD KENEKSI-Fire 2, ANDROID 4.2.2
SHENZHEN CHENGRUN COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD KENEKSI-SUN, ANDROID 4.2.2
SHENZHEN CHENGRUN ELECTRON CO., LTD KENEKSI_Step, ANDROID 4.4.2
Smarty H920, ANDROID 4.2.1
Smarty Mini 7L, ANDROID 4.4.2
Sony C1504, ANDROID 4.1.1
Sony C1505, ANDROID 4.1.1
Sony C1605, ANDROID 4.0.4
Sony C1905, ANDROID 4.1.2
Sony C1905, ANDROID 4.3
Sony C2005, ANDROID 4.3
Sony C2105, ANDROID 4.2.2
Sony C2305, ANDROID 4.2.2
Sony C5303, ANDROID 4.3
Sony C5502, ANDROID 5.1.1
Sony C6603, ANDROID 5.1.1
Sony C6902, ANDROID 5.1.1
Sony D2005, ANDROID 4.4.2
Sony D2105, ANDROID 4.4.2
Sony D2203, ANDROID 4.4.2
Sony D2302, ANDROID 4.4.4
Sony D2305, ANDROID 4.4.2
Sony D2403, ANDROID 4.4.4
Sony D2403, ANDROID 5.1.1
Sony D2533, ANDROID 5.1.1
Sony D5322, ANDROID 5.1.1

Sony D5503, ANDROID 4.4.4
Sony D5503, ANDROID 5.0.2
Sony D5503, ANDROID 5.1.1
Sony D5803, ANDROID 6.0.1
Sony D6503, ANDROID 5.1.1
Sony D6633, ANDROID 5.1.1
Sony Ericsson LT15i, ANDROID 2.3.4
Sony Ericsson LT15i, ANDROID 4.0.4
Sony Ericsson LT18i, ANDROID 4.0.4
Sony Ericsson LT26i, ANDROID 4.1.2
Sony Ericsson LT26ii, ANDROID 4.1.2
Sony Ericsson LT26w, ANDROID 4.1.2
Sony Ericsson MT11i, ANDROID 2.3.4
Sony Ericsson MT11i, ANDROID 4.0.4
Sony Ericsson MT27i, ANDROID 2.3.7
Sony Ericsson SK17i, ANDROID 4.0.4
Sony Ericsson ST15i, ANDROID 4.0.4
Sony Ericsson ST18i, ANDROID 2.3.4
Sony Ericsson ST25i, ANDROID 2.3.7
Sony Ericsson WT19i, ANDROID 4.0.4
Sony Ericsson X10i, ANDROID 2.3.3
Sony E2105, ANDROID 4.4.4
Sony E2115, ANDROID 4.4.4
Sony E2303, ANDROID 5.0
Sony E2312, ANDROID 5.0
Sony E5303, ANDROID 5.1
Sony E5533, ANDROID 5.1
Sony LT25i, ANDROID 4.3
Sony MT27i, ANDROID 4.0.4
Sony SGP521, ANDROID 5.1.1
Sony SGP521, ANDROID 6.0.1
Sony ST21i, ANDROID 4.0.4
Sony ST21i2, ANDROID 4.0.4
Sony ST23i, ANDROID 4.0.4
Sony ST25i, ANDROID 4.0.4
Sony ST26i, ANDROID 4.1.2
Sony ST27i, ANDROID 4.1.2
Sony, 4.4.4, 3.4.0, D5102
Sony, 5.1.1, 3.4.0-perf-gbccb33a, C5503
Spreadtrum MID1010, ANDROID 4.4.2
Spreadtrum mini G900, ANDROID 4.4.2
Spreadtrum MTK6572, ANDROID 4.4.3
Starway Andromeda S840, ANDROID 4.2.2
Starway Andromeda S845, ANDROID 4.2.2
Starway Technology Company Limited Andromeda S843, ANDROID 4.4.2
SUPRA M74CG, ANDROID 4.4.2
TCL ALCATEL ONE TOUCH P320X, ANDROID 4.2.2

TCL ALCATEL ONE TOUCH P320X, ANDROID 4.4.2
TCL 5038D, ANDROID 4.4.2
TCL 6037K, ANDROID 4.2.2
TCT ALCATEL ONE TOUCH 4030X, ANDROID 4.1.1
TCT ALCATEL ONE TOUCH 5020X, ANDROID 4.1.1
TCT ALCATEL ONE TOUCH 5036D, ANDROID 4.2.2
TCT ALCATEL ONE TOUCH 6012X, ANDROID 4.2.2
TCT ALCATEL ONE TOUCH 6030X, ANDROID 4.2.2
TCT 4032D, ANDROID 4.2.2
TCT 6043D, ANDROID 4.2.2
Teclast P70 3G??(C2B7), ANDROID 4.4.2
TeXet iX, ANDROID 4.2.2
TeXet IX, ANDROID 4.4.2
TeXet NaviPad TM-7045 3G, ANDROID 4.1.2
TeXet NaviPad TM-7055HD 3G, ANDROID 4.2.1
TeXet NaviPad TM-7855 3G, ANDROID 4.2.2
TeXet NaviPad TM-7857 3G (revision 1), ANDROID 4.2.2
TeXet NaviPad TM-7858 3G (revision 1), ANDROID 4.2.2
TeXet NaviPad TM-7878 3G (revision 1), ANDROID 4.2.2
TeXet NaviPad TM-7887 3G (revision 1), ANDROID 4.2.2
TeXet TM-1046, ANDROID 4.4.2
TeXet TM-3500, ANDROID 4.4.2
TeXet TM-4071, ANDROID 4.4.2
TeXet TM-5006, ANDROID 4.4.2
TeXet TM-5007, ANDROID 4.4.2
TeXet TM-9748 3G, ANDROID 4.1.1
TeXet TM-9757 3G rev1, ANDROID 4.2.2
TeXet X-basic, ANDROID 4.2.2
TeXet X-basic2, ANDROID 4.2.2
Texet X_driver, ANDROID 4.0.4
TeXet X-pad HIT 3G (revision 1), ANDROID 4.4.2
TeXet X-pad NAVI 8 3G (revision 1), ANDROID 4.2.2
TeXet X-pad QUAD 7 3G (revision 1), ANDROID 4.4.2
TeXet X-pad SHINE 8.1 3G (revision 3), ANDROID 4.2.2
TeXet X-pad SHINE 8.1 3G (velcom v3), ANDROID 4.2.2
TeXet X-pad STYLE 10.1 3G, ANDROID 4.4.2
TeXet X-pad STYLE 8 3G (revision 3), ANDROID 4.2.2
Texet X4, ANDROID 4.4.2
TeXet TM-3521/X-alpha TM-3521/X-alpha, ANDROID 4.2.2
Thl T5, ANDROID 4.2.2
ThL W200S, ANDROID 4.2.2
TM-4503, ANDROID 4.4.2
TM-7096, ANDROID 4.4.2
TM-8051, ANDROID 4.2.2
Unknown Air S70, ANDROID 4.2.2
Unknown Light Tab, ANDROID 2.3.5
Unknown Oysters T72X 3G, ANDROID 4.4.2

Unknown TM-4082R/X-driver, ANDROID 4.4.2
Unknown V9C, ANDROID 2.3.4
Unknown ZTE Blade, ANDROID 4.0.4
VOBIS Spark, ANDROID 4.0.4
Wexler WEXLER_TAB7D, ANDROID 4.1.1
Wexler WEXLER_TAB7ID, ANDROID 4.1.1
WEXLER, 4.4.2, 3.10.17, TAB A742
Xiaomi MI 3W, ANDROID 4.4.4
Xiaomi MI 4W, ANDROID 4.4.4
Xiaomi MI 4W, ANDROID 6.0.1
Xiaomi Redmi Note 2, ANDROID 5.0.2
Xiaomi Redmi Note 3, ANDROID 5.0.2
ZOPO ZP330, ANDROID 5.1
ZP111 H2000+, ANDROID 4.0.4
ZTE A21plus, ANDROID 4.0.4
ZTE Blade G Lux, ANDROID 4.4.2
ZTE Blade III, ANDROID 4.0.4
ZTE Blade III, ANDROID 4.2.2
ZTE Blade L2, ANDROID 4.2.2
ZTE Blade L3, ANDROID 4.4.2
ZTE Blade L4 Pro, ANDROID 5.1
ZTE Grand Era, ANDROID 4.0.4
ZTE N939St, ANDROID 5.1
ZTE T220, ANDROID 4.4.2
ZTE T221, ANDROID 4.4.2
ZTE T320, ANDROID 5.0.1
ZTE V790, ANDROID 2.3.6
ZTE V880E, ANDROID 2.3.6
ZTE V880E, ANDROID 4.0.4
ZTE V880G, ANDROID 4.0.4
ZTE V9, ANDROID 2.3.7
ZTE V9, ANDROID 4.2.2
ZTE V9, ANDROID 4.3.1
ZTE V987, ANDROID 4.2.1
ZTE X9180, ANDROID 5.0
ZTE, 2.3.6, 2.6.38.6-perf+, ZTE V790
ZTE, 4.4.2, 3.4.67, ZTE Blade Q Lux
ZTE, 4.4.2, 3.4.67, ZTE V815W
ZTE-BLADE, ANDROID 2.2
ZTE-BLADE, ANDROID 2.3.5
ZWX ZP900S, ANDROID 4.0.4
4Good T700i_3G, ANDROID 4.4.4
8.10;iPhone4,1
8.20;iPhone6,2
8.30;iPhone5,1
8.40;iPhone4,1
9.20;iPhone4,1

9.30;iPad2,3
9.30;iPad4,2
9.30;iPhone5,2
9.30;iPhone5,3
9.30;iPhone6,1
9.30;iPhone6,2
9.30;iPhone7,2
9.30;iPhone8,1