

**ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**
(типичные неисправности и методы их устранения)

V.1

Неисправность	Возможная причина/Действия кассира
Сообщения на экране терминала/пин-пада:	
При включении терминала отображается одно из следующих сообщений: – « <i>SSM Status Is Bad</i> » – « <i>Invalid Terminal Keys</i> » – « <i>Security Violation Detected</i> » – « <i>No Apps Aviable</i> »	Данные сообщения однозначно говорят о выходе оборудования из строя и необходимости его замены. О порядке проведения ремонта можно уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно).
На экране терминалов Optimum x42xx отображается символ: 	Нажать верхнюю левую клавишу возле этого символа.
При проведении транзакции на экране терминала отображается сообщение: «Системная ошибка»	1. Если сообщение только по 1(одной) карте – рекомендовать клиенту обратиться в банк за разъяснениями, возможно причина в карточке. 2. Если ошибка по карточкам определенного банка-эмитента или определенной платежной системы (Visa Int., MasterCard WorldWide) – проблема не в оконечном оборудовании. Уточнить по телефону (017)299-25-24 работу аппаратно программного комплекса.
На пин-паде и/или терминале отображаются неверные дата/время	При любой успешной транзакции производится сверка времени с сервером БПЦ и время на терминале исправляется. Выключить терминал из сети 220В и через 5-10 секунд включить, провести «Тест хоста». Убедиться, что время и дата на терминале соответствует необходимому.
На пин-паде VeriFone 1000SE отображается « <i>бегущая стрелка</i> » или сообщение « <i>Tampered Device</i> ».	Оборудование неисправно, требуется его ремонт. О порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно).
При проведении операции с вводом пин-кода – на выносной клавиатуре (пин-паде) сообщение « <i>Inactivated 21</i> », « <i>Alert Irruption</i> » или клиент ввел пин-код и терминал выдал карт-чек с кодом: 88 « <i>Ошибка Криптографии</i> »	Оборудование неисправно, требуется его ремонт. О порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно). Проводить операции по карточкам, для которых разрешены операции без ввода пин-кода (см. соответствующий одноименный раздел Руководства кассира).



Связь:

Терминал Dial-Up не может установить соединение с сервером авторизации (код СЕ « <i>Ошибка связи</i> », код ND « <i>Ошибка доставки</i> »)	1. Выключить терминал из сети 220В и через 5-10 секунд включить. Выбрать в меню последовательность: Главное меню→Тесты→Хост Если в результате теста на экране появится сообщение «Операция завершена» – кассир может продолжать обслуживать клиентов по карточкам. 2. При сообщении «Ожидание линии» – проверить телефонную розетку, к которой подключен терминал, есть ли наличие сигнала в телефонной линии (подключить к розетке вместо терминала телефонный аппарат, услышать «гудок») и попытайтесь позвонить на номер 8-896. В ответ Вы должны услышать сигналы похожие на работу факса. Если сигнал отсутствует, ОТС необходимо восстановить сигнал в линии к терминалу (оформить заявку связистам – телефону 108).
Терминал GPRS/GSM не может установить соединение с сервером авторизации (код СЕ « <i>Ошибка связи</i> », код ND « <i>Ошибка доставки</i> »)	1. Выключить терминал из сети 220В и через 5-10 секунд включить. Дождаться в течении 30-40 сек. (после загрузки терминала) идентификацию в сети мобильного оператора. Выбрать в меню терминала последовательность: Главное меню→Тесты→Хост (либо нажать последовательно клавиши на терминале: «Точка» (для Hypercom «Function») → «0» → «Enter»). Если в результате теста на экране появится сообщение «Операция завершена» – кассир может продолжать обслуживать клиентов по карточкам. 2. При сообщении: код СЕ « <i>Ошибка связи</i> » – определить по возможности SIM-карта какого мобильного оператора установлена в терминале. При использовании SIM-карты приобретенной самостоятельно, обратиться к своему сотовому оператору. При использовании сим-карты БПЦ – о порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно).
Терминал GPRS/GSM VeriFone Evolution выдает сообщение « <i>GSM Error 0x60</i> »	1. Не достаточно средств на счете у мобильного оператора→Пополнить счет 2. Отсутствует «покрытие» сотового оператора.
Терминал Ethernet не может установить соединение с сервером авторизации (код СЕ « <i>Ошибка связи</i> », код ND « <i>Ошибка доставки</i> »). Мгновенная ошибка связи.	1. Выключить терминал из сети 220В и через 5-10 секунд включить. Выбрать в меню терминала последовательность: Главное меню→Тесты→Хост 2. Проверить подключение проводов, коммуникационного оборудования (модема, сетевого коммутатора).
Неисправность терминала:	
При нажатии клавиши на экране терминала дублируется символ	Результат залипания/западания клавиш, ошибка сопровождается звуковым сигналом (терминал «пищит») 1. Выключить терминал из сети 220В, отжать соответствующую клавишу (понажимать на нее) и снова включить. 2. Неисправность не устранена – О порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно /круглосуточно).



Терминал не реагирует ни на считывание карточки, ни на нажатие клавиш («завис»)	Выключить терминал из сети 220В, удостоверившись, что терминал выключился (исчезла информация на экране терминала и пин-пада) - включить: 1. в случае включения, распечатать краткий отчет, выполнить проверку связи и продолжать обслуживать клиентов по карточкам. 2. если проблема осталась – О порядке проведения ремонта уточнить по т.(017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно).
Терминал при проведении картой выводит на экран сообщение: « <i>Ошибка карты</i> »/ « <i>Ошибка чип-карты</i> »	1. Выключить терминал из сети 220В и через 5-10 секунд включить. Повторить попытку операции. Возможны проблемы с конкретной картой держателя. Провести попытку операции с другой картой. 2. Неисправность проявляется на большинстве карточек – О порядке проведения ремонта уточнить по телефону(017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно).
Терминал самопроизвольно перезагружается	Требуется замена блока питания. О порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно).
<u>Неисправность пин-пада:</u>	
Не работает выносная клавиатура (пин-пад)	Выключить терминал из сети 220В и через 5-10 секунд включить: 1. в случае восстановления кассир может продолжать обслуживать клиентов по карточкам. 2. Пин-пад не определился: При пропадании даты или подсветки на дисплее пин-пада при шевелении кабеля, соединяющего терминал и пин-пад - проблема в кабеле пин-пада. О порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно). Дополнительные рекомендации: проводить операции по карточкам, для которых разрешены операции без ввода пин-кода (см. соответствующий одноименный раздел Руководства кассира)
Не проходят операции во всем ОТС при серверно-кассовом решении (пин-пады 1000SE или P2100)	О порядке проведения ремонта уточнить по т.(017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно). Обратиться ОТС по телефону (017)279-01-26
Не включается пин пад VeriFone 1000SE (интеграция с ККС)	1. Проверить подключение пин-пада к сети 220В. 2. Неисправность не устранена – О порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24.
<u>Итоги, сверка, выписка:</u>	
Необходимо письменное подтверждение сверки операций (получение выписок по e-mail)	Обратиться ОТС по телефону (017)279-01-48 Провести сверку по телефону (017)299-25-58
Некорректно закрыта смена, требуется сверка операций за текущий день	Провести сверку по телефону (017)299-25-58



В течение рабочей смены терминал выдает сообщение «Необходима сверка итогов»	Выполнить операцию «Сверка итогов» (Закрытие смены-Z-отчет). Продолжать принимать карточки
К отчету за смену приписывается сумма с предыдущей смены (дня)	О порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно). Провести сверку по телефону (017)299-25-58
Пропало электропитание при выполнении операции	<p>1. Если пропало электропитание во время сеанса связи или при печати карт-чека, необходимо проверить завершилась операция успешно или нет. Распечатать копию карт-чека по последней операции (см. соответствующий одноименный раздел Руководства кассира).</p> <p>2. Если копия карт-чека распечатана именно по проверяемой транзакции с кодом: 00 «Завершено успешно» – обслужить клиента (отпустить товар). В ином случае – провести операцию заново.</p> <p>3. Перезагрузка терминала при его перемещении - проблема в кабеле блока питания. О порядке проведения ремонта уточнить по телефону (017)299-25-24 (ежедневно/круглосуточно).</p>
Принтер/бумага:	
Появилась цветная полоса на бумаге или закончилась бумага в принтере	Появление цветной полосы вдоль длины рулона – признак окончания бумаги. Установить новый рулон. Распечатать последний карт-чек или краткий отчет для проверки.
При печати карт-чек замялся, или плохо отпечатался, не напечатался второй экземпляр «Для Банка»	Проверить работоспособность принтера и распечатать копию карт-чека (см. соответствующий одноименный раздел Руководства кассира)
Терминал выдает сообщение «Ошибка принтера»	Проверить плотность закрытия крышки чекового принтера, для терминалов с аккумулятором – проверить уровень заряда, при необходимости выполнить подзарядку.
Ошибка при вводе:	
Ошибка при вводе суммы	<p>1. Если ошибка обнаружена до начала сеанса связи – откорректировать сумму, используя клавишу <Clear>(очищает всю введенную сумму).</p> <p>2. Если ошибка обнаружена после печати карт-чека в присутствии держателя карточки – провести операцию «ОТМЕНА» (см. соответствующий одноименный раздел Руководства кассира). Провести операцию заново.</p> <p>3. Если ошибка обнаружена после печати карт-чека в отсутствие держателя карточки – обращаться с письмом в банк-эквайер.</p>

